

Trousse de Premiers Secours DIN 13164

Reference: P4118



Découvrez notre **trousse de premiers soins aux normes allemandes**, qui vous permettra d'agir adéquatement et efficacement aux imprévus de la vie quotidienne.

Trousse de secours homologuée DIN 13164 : Normes allemandes (DIN = Deutsche Industrie Norme) sur la composition des trousse de secours en fonction des caractéristiques du destinataire. Une trousse DIN 13164 est destinée aux véhicules motorisés (voiture, autocars, camion etc...)

Composition :

- 1 Paire de ciseaux
- 2 Lingettes nettoyantes
- 4 Paires de gants à usage unique
- 6 compresses stériles 10 x 10 cm
- 2 écharpes triangulaires
- 4 pansements adhésifs DIN 13168 D
- 2 pansements adhésifs 1,9 x 7,2 cm
- 4 pansements adhésifs 2,5 x 7,2 cm
- 2 pansements adhésifs protection des doigts 12 x 2 cm
- 2 pansements adhésifs extrémités des doigts
- 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm
- 3 bandes élastiques 8 cm x 4 cm
- 2 bandes élastiques 6 cm x 4 cm
- 1 compresse stérile spéciale brûlure 60 x 80 cm
- 1 compresse stérile spéciale brûlure 40 x 60 cm
- 1 pansement compressif stérile 6 x 8 cm
- 2 pansements compressif stérile 10 x 8 cm
- 1 pansement compressif stérile 10 x 12 cm
- 1 couverture de survie 210 x 160 cm
- 1 guide de premiers secours

Couleur: Rouge

